


# Gebrauchsanweisung

## Druckabschäumer Mod.: 160

### Sehr geehrte Damen und Herren ,

Sie haben unseren [Druckweißabschäumer Mod.: 160](#) gekauft.

Für das unserem Produkt entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Um einen bestmöglichen Nutzen zu erreichen, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.



### Montage:

Stellen Sie den Druckabschäumer (1) in die dafür vorgesehene Kammer in dem Kompaktfilter 1200. Sie können auch ein anderes Filtersystem verwenden, es sollte jedoch ein konstanter Wasserstand von 12 - 14 cm vorhanden sein, weil Schwankungen sich auf den Abschäumer übertragen, und Sie kein ruhiges Schaumbild im Schaumrohr (2) bekommen.

Das Rücklaufkit (Zubehörteil) in den Rücklauf (3) einstecken. Schaumtopf aufschrauben (O-Ring (4) in der Verschraubung nicht vergessen). Lufteinzug (5) aufstecken. Gewindestock (6) einschrauben, Dispergator an den Druckabschäumer aufstecken (7). Den Lufthahn (8) aufstecken.

### Inbetriebnahme:

Wenn der Filter mit Wasser gefüllt ist, den Rücklauf (9) ganz öffnen. Den Dispergator in Betrieb nehmen. Der Abschäumer füllt sich mit Wasser. An der Luftregulierung (5) so einstellen, dass ein gleichmäßiges Lufteinzugsgeräusch entsteht. Dann an der Rücklaufregulierung (9) den Wasserstand bei (10) einstellen.

### Wartung:

Schaumtopf bei Verschmutzung mit klarem Wasser reinigen. Bei unregelmäßigem Lauf des Dispergator, diesen zerlegen und reinigen. Immer darauf achten, dass die O-Ringe nicht beschädigt werden. Die Überwurfmutter (11) nicht schief, oder mit Gewalt aufschrauben.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Technische Änderungen vorbehalten

"" ACHTUNG ""

Verwenden Sie bitte nur Original Ersatzteile der Firma Ratz, um eine einwandfreie Funktion zu erzielen.

"" ACHTUNG ""

*Aqua & Polymer Technik*

Remscheid/Germany

[www.ratz-aqua-polymercchnik.de](http://www.ratz-aqua-polymercchnik.de)